Vier Farben für ein Einsteigerhandy

Kinderhandy bay-i Z9000

Bedienungsanleitung

Übersetzung durch Sascha Fernow, Stand 05.02.2011
Anregungen und Fehler senden Sie bitte an:
Kochstofftier-Versand Katja Fernow
Marienthaler Dorfstr. 1 H
16792 Zehdenick
Tel.: 03308040579
Email: shop.kochstofftier@gmail.com
Onlineshop: www.kochstofftier.de

1 Inhaltsverzeichnis

2 Übersicht über die Kommandocodes 3
3 Sicherheitsbestimmungen 3
4 Vorbereitende Maßnahmen 4
5 Quickstart 5
5.1 Elternhandy registrieren 5
5.2 Rufnummern hinzufügen 5
6 Lieferumfang 5
7 Kurzanleitung 6
8 Start des Telefons 6
8.1 Einsetzen und Entfernen der Batterie 6
8.1.1 Einsetzen der Batterie 6
8.1.2 Entfernen der Batterie 7
8.2 Einlegen und Entfernen einer Simkarte 7
8.2.1 Einlegen einer Simkarte 7
8.2.2 Entfernen der Simkarte 7
8.3 Laden der Batterie 8
8.4 Ein- und Ausschalten des Telefons 8
8.4.1 Elternmodus 9
8.4.2 Kindermodus 9
8.4.3 Sperrzeiten 9
8.5 Elternhandy registrieren 9
8.6 Eine Rufnummer hinzufügen 9
8.6.1 Hinzufügen am Kinderhandy 10
8.6.2 Hinzufügen per Kommando-SMS 10
9 Ihr Kinderhandy 10
9.1 Bildschirmanzeigen und Operationen 11
9.1.1 Standby-Modus 11
9.1.2 Statusanzeige 11
9.2 Telefoneinstellungen 11
9.2.1 Uhrzeit einstellen 11
9.2.2 Datum einstellen 11
9.2.3 Zeitformat 11
9.2.4 Zeitliche Begrenzung 11
9.2.5 Automatische Ein- und Ausschaltzeit 11
9.2.6 Passwort ändern 11
9.2.7 Netzeinstellungen 12
9.2.8 Servicecenter 12
9.2.9 Sprache einstellen 12
9.2.10 Standarteinstellungen 12
9.3 Beschränkter Modus 12
9.4 Ortung 12
9.4.1 Daten sammeln 12
9.4.2 Terminbenachrichtigung 13
9.4.3 Nachricht bei Erreichen eines Ortes 13
9.4.4 Nachricht bei Verlassen eines Ortes 13
9.4.5 Ortung per SMS 13
9.5 Klingeltoneinstellungen 13
9.6 Anrufen und Anruf entgegennehmen 13
9.6.1 Einen Anruf vornehmen 13
9.6.2 Anruf annehmen 14
9.6.3 Freisprechfunktion - Lautsprecher 14
9.7 Kurznachrichten 14
9.7.1 Schreiben und Senden einer SMS 14
9.7.2 Lesen einer erhaltenen SMS: 14
9.7.3 Leser einer alten SMS 14
9.7.4 Löschen, Weiterleiten, erhaltener SMS 14
9.8 Diebstahlschutz einrichten 14
9.8.1 Schutz vor unerlaubter Benutzung 14
9.8.2 Telefon sperren 15
9.8.3 Ausschaltstopp 15
9.9 Mithörfunktion - Babyphonefunktion 15
9.10 Tools – Weitere Funktionen 15
9.10.1 Wecker 15
9.10.2 Stoppuhr 15
10 Troubleshooting - Fehlersuche 16

2 Übersicht über die Kommandocodes

Ob groß oder klein geschrieben spielt keine Rolle, aber: KEIN Leerzeichen (außer phrase).

##01#:	Kommandocode zum Hinzufügen eines Kontaktes. Um die Nummer 01701111 mit dem Namen Papa auf die Position 1 (ist auch gleichzeitig Taste 1) zu setzen, senden Sie: **##01#:1,Papa,01701111**
##02#:	Kommandocode zum Hinzufügen einer SMS-Vorlage. Um den Text Bin gleich da! Hinzuzufügen, senden Sie **##02#:Bin gleich da!**
##03#:	Kommandocode zum Aktivieren und Deaktivieren der Sperrzeit. Mit **##03#:1**wird die Sperrzeit aktiviert, mit **##03#:0** deaktiviert.
##04#:	Kommandocode zum Sperren des Kinderhandys. Das Kinderhandy kann nur durch Eingabe des Gerätepasswortes freigeschaltet werden.
##05#:	Kommandocode zum Auslösen **der** Rückrufautomatik (Babyphonefunktion).
##06#:	Kommandocode zum Analysieren eines Ortes. Senden Sie **##06#:1** zum Analysieren des ersten Ortes (Orte 1-10)
##07#:	Kommandocode für die Ortungsfunktion. Um eine Position beim Kinderhandy abzufragen senden eine SMS mit dem Kommandocode: **##07#:**
##09#:	Kommandocode zum Umbenennen eines Ortes. Senden Sie **##09#:1,Zuhause**, um den Ort 1 in Zuhause umzubenennen.
##10#:	Kommandocode zum Ausschalten des Kinderhandys.
##11#:	Um dem Kinderhandy einen Namen zuzuweisen senden Sie beispielsweise: **##11#:Claudia**

3 Sicherheitsbestimmungen

Zum Schutz vor Verlust Ihrer Daten sichern Sie diese bitte separat. Wir können keinen Ersatz für verlorengegangene Daten leisten. Nutzen Sie nur originale Zubehörteile oder geprüfte Zubehörteile anderer Zulieferer. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung von unlizenzierten Zubehörteilen zustande kommen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen, bzw. auseinanderzubauen. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachservice oder dem Hersteller. Bitte laden Sie die Batterie, bevor diese völlig entladen ist. So verhindern Sie Beschädigungen aus einer Tiefentladung der Batterie. Halten Sie das Telefon von elektromagnetischen Quellen entfernt. Bitte halten Sie kleine und spitze metallische Gegenstände vom Telefon entfernt, Sie könnten damit das Mikrofon beschädigen und einen elektrischen Kurzschluss auslösen. Bitte platzieren Sie das Telefon nicht direkt neben dem Ohr, wenn Sie einen Anruf vornehmen. Das Kinderhandy ist so voreingestellt, dass immer die Freisprechfunktion aktiviert ist.
Zu Ihrer Sicherheit: Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen. Ein Verstoß kann zum Ausschluss der Garantie führen.
Kein Handy am Steuer! Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht während der Fahrt, achten Sie auf die Bestimmungen der StVO.
Elektrosmok: Alle elektrischen Geräte, wie auch Handys strahlen elektrische Interferenzen aus.

Lassen Sie das Kinderhandy in Ruhe starten. Nach dem Einschalten loggt sich das Kinderhandy automatisch in das Mobilfunknetz ein (wie jedes andere Handy auch). Dieser Vorgang wird mit Registering angezeigt.

Drücken Sie keine weiteren Tasten, während das Telefon im Startvorgang ist. Beachten Sie die Anweisungen und folgen Sie den Anweisungen und Regeln in der Bedienungsanleitung.
Vorsichtiges Benutzen: Halten Sie das Kinderhandy in normaler Position zum Ohr, decken Sie die Antenne nicht ab. Nutzen Sie für die Reparatur nur den Fachservice oder den Hersteller.
Zubehör und Batterien: Verwenden Sie nur Originalzubehör und versuchen Sie nicht, unkompatible Zubehöre anzuschließen.
Halten Sie das Kinderhandy fern von Flüssigkeiten und Feuchträumen. Bitte achten Sie darauf, dass das Kinderhandy beim Laden mit dem mitgelieferten Ladegerät unter Hochspannung (220V ~) steht.
Verbinden mit anderen Geräten: Sie können das Kinderhandy auch mit dem USB-Anschluss am PC oder Laptop laden. Da die Schnittstelle des Kinderhandys deaktiviert ist, kommt es jedoch dabei zum permanenten automatischen Startversuch durch den USB-Port Ihres Computers. Um ungestört arbeiten zu können, sollten Sie den entsprechenden Port daher deaktivieren.
Wartung: Die Nachfolgenden Hinweise werden Ihnen helfen, alle Garantievoraussetzungen einzuhalten und das Kinderhandy viele Jahre zu genießen.

Halten Sie das Telefon trocken Niederschläge, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Minerale, die die elektronischen Stromkreise beschädigen können. Verwenden und Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen und schmutzigen Orten. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden. Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die elektronischen Bauteile und vor allem die Batterien beschädigen und das Kunststoffgehäuse verformen. Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen des Telefons (zur normalen Temperaturen) kann sich Wasser im Gerät absetzen und die elektronischen Bestandteile beschädigen. Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Unbewusstes Falschbehandeln kann das Gerät beschädigen. Verhindern Sie Schläge, Stürzen und zu starkes Schütteln des Telefons. Zu starke Erschütterungen können elektronische Bauteile beschädigen und die Platine brechen lassen.Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien zum Reinigen des Telefons. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch ab. Sollte das Telefon verschmutzt sein, befeuchten Sie das Tuch mit mildem Seifenwasser. Wenn das Telefon, die Batterie oder das Ladegerät nicht fehlerfrei arbeiten, lassen Sie diese von einem Fachservice überprüfen. Der Fachservice wird Sie unterstützen und Ihnen mitteilen, wie zu verfahren ist.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort, wenn Sie Informationen zum Recycling, zum Telefon und zum Zubehör haben.

4 Vorbereitende Maßnahmen

Legen Sie die Simkarte in ein herkömmliches Handy ein und deaktivieren Sie die Pin-Abfrage. Das Kinderhandy verfügt über andere Sicherungsfunktionen, weshalb die Abfrage hinderlich ist und beim Einrichten zu Problemen führen kann. Die aktive Pin-Abfrage kann beim Kinderhandy die Registrierung im Netz behindern.

Löschen Sie alle auf der Simkarte gespeicherten Rufnummern.

5 Quickstart

Wenn es ganz schnell gehen soll und Sie nur erst einmal das Kinderhandy in Betreib nehmen möchten, finden Sie hier die Kurzanleitung.

5.1 Elternhandy registrieren

Gehen Sie zunächst auf Parent Settings – Language und ändern Sie die Sprachführung auf die von Ihnen erwünschte. Anschließend geben Sie bei Baby Safety (Passwortabfrage 1234) – September Tutorial – Tutorial 1 die erste Elternhandynummer ein. Verwenden Sie bei der Eingabe am Anfang die digitale Vorwahl +49 (statt 01701111 soll +491701111 eingetragen werden), damit die Kommando-SMS richtig erkannt werden.

5.2 Rufnummern hinzufügen

Verwenden Sie das Elternhandy zum Hinzufügen neuer Kontakte. Die Elternhandynummer steht bereits drin. Löschen Sie diese zuvor heraus (Taste 1) und verwenden Sie die Kommandocodes aus der Tabelle am Anfang dieser Beschreibung.

Das Kinderhandy ist nun erst einmal einsatzbereit, bitte nehmen Sie sich aber auch die Zeit und richten das Kinderhandy anhand dieser Bedienungsanleitung korrekt ein oder nutzen Sie unseren telefonischen Einrichtungsservice.

6 Lieferumfang

7 Kurzanleitung

Zuerst ist die Pin-Abfrage der Simkarte zu deaktivieren. Dies erfolgt in einem normalen Handy. Nach dem Einlegen der Simkarte, des Akkus und dem Einschalten gehen Sie zuerst zu 4-Settings, 1-Phonesettings, 3-Language und stellen Sie die für Sie am einfachsten zu lesende Sprache ein.

Elternhandynummer eingeben: 5-Kind Sicherheit, Wächter einstellen, Wächter 1. Geben Sie die Handynummer so ein: +4917000000, also immer mit +49 am Anfang.

Telefoneinstellungen vornehmen: 4-Einstellungen, 1-Telefoneinstellungen, Uhrzeit und Datum, Automatische Ein- und Ausschaltzeit.

Rufnummern hinzufügen: 1-Telefonbuch, Neuen Kontakt hinzufügen (Mit Notruftaste bestätigen), Name eingeben, Rufnummer eingeben, Klingelton einstellen, Gruppe zuordnen.

Nun ist das Kinderhandy erst einmal einsatzbereit und kann verwendet werden. Um alle Funktionen richtig nutzen zu können, gehen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch oder nutzen Sie unseren telefonischen Einrichtungsservice.

8 Start des Telefons

8.1 Einsetzen und Entfernen der Batterie

8.1.1 Einsetzen der Batterie

Legen Sie das Telefon auf die Vorderseite, nehmen Sie den Gumminippel heraus und schrauben Sie die Befestigungsschraube lose. Bei Neuanlieferung sind Schraube und Gumminippel in der Verpackung dabei. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schraubendreher, da dieser der richtigen Größe entspricht. Schieben Sie die Klappe herab und nehmen Sie diese ab. Richten Sie die goldfarbenen Nadeln mit dem Akku aus und setzen Sie das Akku ein. Legen Sie die Rückklappe auf und schieben Sie diese in die Befestigung zurück. Verschrauben Sie die Klappe und setzen Sie den Gumminippel wieder ein (Achten Sie darauf, zuvor die Simkarte einzulegen).

Abnehmen der Rückklappe

Einlegen der Batterie

Hochschieben der Rückklappe

Festschieben der Rückklappe

Festschrauben der Schraube und Einsetzen des Gummnippels

8.1.2 Entfernen der Batterie

Legen Sie das Handy auf die Vorderseite, entfernen Sie den Gumminippel und schrauben Sie die Befestigungsschraube hinaus. Schieben Sie die Rückklappe auf und nehmen Sie diese ab. Heben Sie die Batterie heraus.

Beachten Sie:

Bevor Sie die Batterie entnehmen stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist. Bitte verwahren Sie die Batterie sicher. Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie und verwahren Sie diese trocken.

8.2Einlegen und Entfernen einer Simkarte

8.2.1 Einlegen einer Simkarte

Nehmen Sie die Rückklappe und die Batterie ab. Schieben Sie die Simkartenschiene wie auf dem Bild beschrieben nach links auf. Klappen Sie die Simkartenschiene auf und legen Sie die Simkarte ein. Versichern Sie sich, dass Sie die Simkarte richtig eingelegt haben und die goldfarbenen Kontakte mit dem Kontakt auf der Simkarte übereinstimmen. Schliessen Sie die Simkartenschiene, schieben Sie die Simkartenschiene zu und rasten Sie diese ein.

Entfernen Sie die Rückklappe und die Batterie, schieben Sie dann die Simkartenschiene nach links auf

Öffenen Sie die Simkarten schiene und legen Sie die Simkarte ein

Schieben Sie die Simkartenschiene nach rechts zu und rasten Sie sie ein

8.2.2 Entfernen der Simkarte

Nehmen Sie die Rückklappe und die Batterie ab. Schieben Sie die Simkartenschiene wie auf dem Bild beschrieben nach links auf. Öffnen Sie die Simkartenschiene und entfernen Sie die Simkarte. Schließen Sie die Simkartenschiene, legen Sie die Batterie wieder ein, schließen Sie die Rückklappe und verwahren Sie die Simkarte und das Telefon an einem trockenen Platz.

Entnehmen Sie die Rückklappe und die Batterie, schieben Sie die Simakrtenschiene nach links auf

Öffnen Sie die Simkartenschiene und entfernen Sie die Simkarte

Schieben Sie die Simkartenschiene nach rechts zu und rasten Sie ein

Beachten Sie:

Verwahren Sie alle Simkarten- und Telefonteile außerhalb der Reichweite von Kinder auf. Simkarte und Telefonkontakte können zerkratzen und beschädigt werden, handeln Sie daher vorsichtig beim Einlegen und Entfernen der Simkarte. Die Anbieterseite der Simkarte zeigt beim Einlegen zu Ihnen.

8.3Laden der Batterie

Die neue Batterie ist nicht vollständig geladen. Wenn die Batteriestärke nicht ausreicht, laden Sie bitte zuerst die Batterie voll auf, da sich das Telefon sonst bei der Registrierung ausschalten und gesperrt sein könnte. Bitte befolgen Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise: Verbinden Sie den Stecker des Ladegerätes mit dem Telefon. Stecken Sie das Ladegerät in eine gegen Spannungsschwankungen abgesicherte Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch. Das Telefon kann während des Ladevorganges verwendet werden. Sollte die Batterie sehr stark entladen sein, kann es mehrere Minuten dauern, bevor der Ladevorgang auf dem Telefon angezeigt wird. Tiefentladungen können zu einer Beschädigung der Batterie führen. Sollte Ihre Batterie nicht mehr funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung. Der Ladevorgang endet automatisch, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Entfernen Sie das Ladegerät dann bitte vom Telefon und entnehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

Beachten Sie:

Sie können das Telefon auch mit dem USB-Kabel am PC laden. Obwohl es sich bei der Batterie um ein Li-Ion Akku handelt kann übermäßiges Laden zur Verringerung der Speicherkapazität führen. Entfernen Sie das Ladegerät daher nach dem Ladevorgang.

8.4Ein- und Ausschalten des Telefons

Halten Sie den roten Ein- und Ausschaltknopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Das Telefon startet in den Standby-Modus.

Zum Ausschalten halten Sie den roten Ein- und Ausschalter für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Beachten Sie:

Schalten Sie das Telefon ein, nachdem Sie eine Simkarte eingelegt haben. Sie können das Telefon nach der Registrierung verwenden.

Gehen Sie in das Menü 5-Kind Sicherheit, 1-Wächter einstellen, 1-Wächter 1 einstellen. Hier ist die Handynummer vom ersten Elternhandy einzugeben. Die Handynummer ist im digitalen Format mit +49 statt der Null einzutragen, sonst können die Kommandocodes nicht erkannt werden. Unter Wächter 2 können Sie eine weitere Elternhandynummer eintragen.

8.5 Moduserklärung

Dieses Kinderhandy verfügt über einen Kindermodus und einen Elternmodus (Wächtermodus). Einstellungen werden im Elternmodus vorgenommen. Im Menü können Sie zwischen dem Kindermodus und dem Elternmodus wechseln, indem Sie mit den Seitentasten zum letzten Menüpunkt gehen, der Babymode / Parentsmode heißt. Drücken Sie Grün zur Bestätigung. Beim Wechsel vom Kindermodus in den Elternmodus wird das Passwort benötigt.

8.5.1 Elternmodus

In diesem Modus werden alle Einstellungen vorgenommen. Im Elternmodus herrschen keine Einschränkungen, alle Funktionen sind uneingeschränkt möglich. Sie können in diesem Modus die Limits und Einschränkungen für den Kindermodus vornehmen.

8.5.2 Kindermodus

In diesem Modus sind wesentlich weniger Funktionen möglich. Das Kinderhandy verfügt über eine zuschaltbare Firewall und die Nutzung des Kinderhandys kann über Sperrzeiten limitiert werden. Niemand kann die Einschränkungen und Einschränkungen ohne das Passwort ändern. Sie müssen keine Befürchtungen haben, dass Ihr Kind mit dem Kinderhandy nicht gewünschte Aktionen durchführt.

8.5.3 Sperrzeiten

Es gibt zwei Modi für dieses Kinderhandy, Normal und den Sperrmodus (lesson mode). Im Normal-Modus sind die Kindermodus-Funktionen wie von Ihnen eingestellt freigegeben, wie Anrufen der eingespeicherten Rufnummern, Versenden der vorgespeicherten SMS, Wecker, Stoppuhr, ggf. Spiele. Während der Sperrzeiten sind nur der Notruf und daneben Wecker und Stoppuhr freigegeben.

8.6 Elternhandy registrieren

Gehen Sie zu Sicherheit der Kinder – Geben Sie das Passwort (Werksseitig 1234) ein und gehen Sie in das Menü September Tutorial. Bei Tutorial 1 geben Sie die Elternhandynummer im digitalen Format mit +49 ein (also beispielsweise statt 01701111 soll +491701111 eingegeben werden). Bestätigen Sie zweimal mit Grün.

8.7 Eine Rufnummer hinzufügen

8.7.1 Hinzufügen am Kinderhandy

Rufnummern können im Menü Meine Freunde durch Drücken der Kurzwahltaste 3 hinzugefügt werden. Mit der Taste 1 können Sie einen Eintrag löschen, mit 2 alle löschen und mit 4 einen Eintrag ändern. Sie können bis zu 50 Rufnummern hinzufügen.

8.7.2 Hinzufügen per Kommando-SMS

Es ist jedoch vorteilhafter, wenn Sie die Rufnummern durch Senden von Kommando-SMS vom Elterhandy auf das Kinderhandy hinzufügen. Der Kommandocode lautet ##01#:Zahl,Name,Rufnummer.

Beachten Sie:

Aufgrund der Firewalleinstellungen ist es notwendig, alle Rufnummern zweimal einzutragen: einmal ganz normal mit 01700000 und einmal mit +491700000. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Kind immer erreichen können.

Im Elternmodus ist das Kinderhandy von jedem erreichbar, und jede Rufnummer kann gewählt werden.

9 Ihr Kinderhandy

9.1 Bildschirmanzeigen und Operationen

9.1.1 Standby-Modus

Nach dem Einschalten wechselt das Kinderhandy in den Standby-Modus

Wenn keine ungelesenen Nachrichten und Anrufe in Abwesenheit waren, wird die Uhrzeit, das Datum und die Netzverfügbarkeit als Bilder angezeigt.

Wenn eine ungelesene Nachricht oder ein Anruf in Abwesenheit waren, zeigt das Display einen Hinweis auf diese. Drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Lesen der Information.

9.1.2 Statusanzeige

In der obersten Zeile werden Ihnen der Netzempfang, die Batteriestandsanzeige, der Klingeltonmodus (oder Mute) und eingegangene Nachrichten angezeigt.

9.2 Telefoneinstellungen

9.2.1 Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit können Sie unter Elterneinstellungen – Zeiteinstellung vornehmen.

9.2.2 Datum einstellen

Das Datum können Sie unter Elterneinstellungen – Datum einstellen vornehmen

9.2.3 Zeitformat

Unter Elterneinstellungen – Zeitformat können Sie für das Uhrzeitformat das 12- oder 24-Stundenformat wählen.

9.2.4 Zeitliche Begrenzung

Unter Elterneinstellungen – Zeitliche Begrenzung können Sie die Anrufdauer jedes Anrufes begrenzen. Sie können zwischen 1 Min., 2 Min., 5 Min. und ohne Begrenzung wählen.

9.2.5 Automatische Ein- und Ausschaltzeit

Unter Elterneinstellungen – Timer Power On können Sie die automatische Einschaltfunktionen einrichten. Unter Zeitplan können Sie die automatische Ausschaltfunktion einrichten. Das Kinderhandy schaltet sich so morgens alleine ein und abends alleine aus.

Beachten Sie:

Die Zeitangabe erfolgt für die ganze Woche. Wenn Sie die morgendliche Zeit zu früh einstellen, werden Sie am Wochenende recht früh aus dem Bett geholt. Wird diese Zeit zu spät angesetzt, wird das Kind unter Umständen im Unterricht durch die Einschaltmelodie gestört.

9.2.6 Passwort ändern

Ihr Werkspasswort lautet: 1234. Bitte ändern Sie dieses Passwort sofort bei der Einrichtung des Kinderhandys. Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Kinderhandys können Fremde ohne das Passwort keine Änderungen vornehmen. Und ganz ehrlich: Die 1234 kriegt ja nun jeder über Google hin!

Geben Sie das Passwort ein. Verwenden Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen und drücken Sie die Notruftaste zum Bestätigen der Auswahl der jeweiligen Ziffer. Drücken Sie

nun Grün und geben Sie ein neues Passwort ein (4-6 Stellen). Drücken Sie Grün und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.

9.2.7 Netzeinstellungen

Unter Elterneinstellungen – Netz können Sie Einstellungen bezüglich Anrufabweisung, Anklopfen, Anrufweiterleitung und des Netzwerkmodus vornehmen.

9.2.8 Servicecenter

Unter Elterneinstellungen – Service können Sie die Rufnummer der Kurzmitteilungszentrale verändern, wenn dies notwendig sein sollte.

9.2.9 Sprache einstellen

Unter Elterneinstellungen – Sprache können Sie aus verschiedenen Sprachen auswählen. Zur Auswahl stehen: Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Rumänisch, Polnisch, Tschechisch, Portugiesisch Vietnamesisch, Indonesisch, Arabisch und Russisch.

9.2.10 Standarteinstellungen

Unter Elterneinstellungen – Standarteinstellungen wiederherstellen können Sie das Kinderhandy unter auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dazu ist die Eingabe des Gerätepasswortes notwendig. Nach der Rückstellung sind alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen gelöscht. Das neue Passwort lautet nun wieder 1234, die Sprache ist je nach Ausführung auf Englisch oder Französisch zurückgesetzt.

9.3 Beschränkter Modus

Sie können für das Kinderhandy Sperrzeiten vergeben, in denen das Kind nicht telefonieren kann. Diese Sperrzeiten sind für den Unterrichtszeitraum gedacht und sperren nicht das Telefon sondern einzelne Funktionen. Grundsätzlich immer verfügbar sind der Notruf und die Funktionen der Stoppuhr sowie des Weckers.

Sie können mehrere Uhrzeiten eingeben, während derer die Telefonfunktionen ausgestellt sind. Eine Zeit ist zum Einschränken der Zeit vorgesehen. Während der Sperrzeit ist das Telefon nicht erreichbar. Jeder eingehende Anruf und jede eingehende Nachricht werden nach der Sperrzeit mit einem Benachrichtigungston angezeigt. .

Sie können die Sperrzeiten aktivieren, indem Sie den Status im Menü Schulraummodi auf aktivieren. Eine weitere Möglichkeit ist, indem Sie eine SMS mit dem Kommandocode **##03#:1** an das Kinderhandy senden. Mit dem Kommandocode **##03#:0** wird die Sperrzeit wieder ausgeschaltet.

9.4 Ortung

9.4.1 Daten sammeln

Unter Position des Kindes können Sie die Ortungsfunktionen einrichten. Zunächst müssen die Daten für die Orte analysiert werden. Sie haben 10 Orte zur Auswahl, an denen Sie die Ortungsfunktion nutzen können. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten.

Sie können die Analysierung eines Ortes vornehmen, indem Sie mit dem Kinderhandy an den zu analysierenden Ort gehen und eine Zeit für den Beginn der Analysierung eintragen. Sobald diese Zeit heran ist, beginnt das Kinderhandy automatisch mit dem Einmessen der GSM-Zellendaten.

Sie können die Analysierung eines Ortes auch per Kommando-SMS anweisen. Das Kinderhandy beginnt dann sofort nach Erhalt der SMS mit dem Einmessen der GSM-Zellendaten. Der Kommandocode für die Analysierung lautet **##06#:Zahl**. Als Zahl ist die Stelle 1 – 10 der Orteliste einzutragen.

9.4.2 Terminbenachrichtigung

Unter Position des Kindes – Von Zeit zu Zeit können Sie einen Termineintrag vornehmen, um sich immer zu bestimmten Zeiten per SMS über den Aufenthaltsort informieren zu lassen.

9.4.3 Nachricht bei Erreichen eines Ortes

Unter Position des Kindes - Ankunftsnachricht können Sie für bereits analysierte Orte aktivieren, dass Sie bei Ankunft an einem dieser Orte per SMS informiert werden.

9.4.4 Nachricht bei Verlassen eines Ortes

Unter Position des Kindes - Ankunftsnachricht können Sie für bereits analysierte Orte aktivieren, dass Sie bei Verlassen eines dieser Orte per SMS informiert werden.

Beachten Sie:

Nur nach im Kinderhandy gespeicherten Orten kann gesucht werden. Sie erhalten eine Information, an welchem der vorgegebenen Orte sich das Kind aufhält.

9.4.5 Ortung per SMS

Zur Abfrage der Position des Kindes senden Sie eine SMS mit dem Kommandocode **##07#:** an das Kinderhandy. Sofort nach Erhalt der SMS beginnt das Kinderhandy mit der Überprüfung des Ortes. Anschließend übermittelt das Kinderhandy eine SMS mit der Information des Ortes an das Elternhandy. Bei Aufenthalt an einem der analysierten Orte erhalten Sie die Information: Das Kind befindet sich bei Schule (Beispiel). Wenn sich das Kind nicht an einem der bekannten Orte befindet, wird vom Kinderhandy der Hinweis: Unknown Area versendet.

9.5 Klingeltoneinstellungen

Unter Klingeltöne können Sie die Klingeltöne, Tastentöne, Alarmtöne, SMS-Töne, Lautstärkeregelung und Stummschaltung vornehmen.

Beachten Sie:

Alle Funktionen sind zwischen dem Kindermodus und dem Eltermodus getrennt. Für die Einstellungen des Klingeltons im Kindermodus gehen Sie zunächst in den Kindermodus und nehmen Sie die Einstellungen dort vor.

9.6 Anrufen und Anruf entgegennehmen

9.6.1 Einen Anruf vornehmen

Um einen Anruf an die eingespeicherten Rufnummern vorzunehmen, gehen Sie zu Meine Freunde. Wählen Sie einen der Kontakte aus und drücken Sie die grüne Anruftaste.

Im Elternmodus können Sie unter Sofortkontakt eine noch nicht eingespeicherte Rufnummer eingeben und durch Drücken der grünen Anruftaste anrufen.

9.6.2 Anruf annehmen

Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Mit der roten Anrufbeendigungstaste beenden Sie das Gespräch. Zum Abweisen eines Anrufs drücken Sie ebenfalls die rote Anrufbeendigungstaste.

9.6.3 Freisprechfunktion - Lautsprecher

Das Telefon startet immer im Freisprechmodus. Zum Umschalten auf den Normalmodus drücken Sie beim Telefonieren die grüne Taste. Drücken Sie erneut die grüne Anruftaste um die Freisprechfunktion wieder zu aktivieren.

Beachten Sie:

Dieses Telefon hat eine Sicherheitsfunktion, um Kinder vor Elektrosmog zu schützen. Bei Überschreiten einer gewissen Anrufdauer beginnt die Tastatur zu blinken. Das bedeutet, dass die Strahlung so stark ist, dass das Kindertelefon vom Körper wegzuhalten ist. Hier können Sie die Freisprechfunktion nutzen, um weiter zu telefonieren.

Handys strahlen im eingeschalteten Zustand immer Elektrosmog ab. Dabei gilt die Faustregel: Je schlechter der Empfang, desto stärker die Strahlung, da das Handy verstärkt versucht, den Empfang sicherzustellen und durch erhöhte Leistungsabgabe den Mangel auszugleichen.
Dieses Kinderhandy erfüllt die für den SAR-Wert von Kinderhandys und Kinderspielzeugen festgelegten Standard. Hierzu wurde ein Zertifikat erteilt.

9.7 Kurznachrichten

9.7.1 Schreiben und Senden einer SMS

Zum Versenden einer SMS gehen Sie unter Meine Nachrichten - SMS auswählen. Sie können nun eine SMS auswählen und an eine der eingespeicherten Kontakte versenden.

9.7.2 Lesen einer erhaltenen SMS:

Bei Eingang einer neuen SMS wird Ihnen diese auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die grüne Anruftaste zum Lesen der SMS.

9.7.3 Leser einer alten SMS

Zum Lesen einer früher eingegangenen SMS können Sie unter Meine Nachrichten - Empfangen die eingegangenen SMS einsehen.

9.7.4 Löschen, Weiterleiten, Beantworten einer erhaltenen SMS

Drücken Sie bei der angezeigten SMS die grüne Anruftaste. Nun können Sie im Menü auswählen, ob Sie die SMS beantworten, den Absender anrufen, die SMS weiterleiten, die SMS löschen, alle SMS löschen oder die SMS als Vorlage speichern möchten.

9.8 Diebstahlschutz einrichten

9.8.1 Schutz vor unerlaubter Benutzung

Unter Sicherheit der Kinder – Diebstahlmodus können Sie das Kinderhandy gegen Diebstahl und unerlaubte Benutzung sichern. Aktivieren Sie den Status, um die Benutzung mit einer fremden Simkarte zu sperren. Unter Automatische Warnung können Sie durch Aktivieren eine Einstellung speichern, wonach Sie bei Einlegen einer nicht auf das Kinderhandy registrierten Simkarte automatisch vom Kinderhandy angerufen werden. Dieser Anruf wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt und kann von hier auch nicht beendet werden. Ihnen wird

somit die Rufnummer desjenigen mitgeteilt, der das Kinderhandy zur Zeit hat. Der automatische Anruf geht immer an die Tutorial 1 Rufnummer.

9.8.2 Telefon sperren

Wenn Ihr Kinderhandy verloren ging, können Sie das Telefon von zu Hause aus sperren, so dass kein Fremder ohne Passwort das Kinderhandy nutzen kann. Nutzen Sie Ihr eigenes Elternhandy zum Schreiben einer SMS mit dem Kommandocode **##04#:** zum Sperren des Kinderhandys. Senden Sie die SMS an die Telefonnummer des Kinderhandys. Das Kinderhandy wird gesperrt und kann nicht mehr weiter genutzt werden, ohne das Passwort einzugeben.

Bitte beachten Sie:

Das Kinderhandy muss zum Erhalt der Kommando-SMS eingeschaltet sein, sonst kann die Funktion erst bei Wiedereinschalten mit der gleichen Simkarte aktiviert werden. Die Simkarte wird dabei nicht gesperrt. Bitte sperren Sie diese unter Umständen gesondert.

9.8.3 Ausschaltstopp

Unter Sicherheit der Kinder – Power OFF Settings können Sie einstellen, dass das Kinderhandy nur unter Eingabe des Gerätepasswortes ausgeschaltet werden kann. Diese Einstellung sollten Sie in jedem Fall vornehmen, da Sie nur so sicherstellen, Ihr Kind immer erreichen zu können.

9.9Mithörfunktion - Babyphonefunktion

Die Monitorfunktion ist eine Form der Elternüberwachung. Wenn Sie Ihr Kind nicht erreichen können, besteht die Möglichkeit, über das Senden einer SMS mit dem Kommandocode **##05#:** das Kinderhandy zum Rückruf aufzufordern. Sie haben so die Möglichkeit zu hören, was im Umkreis um das Kinderhandy herum zu hören ist. Der Rückruf wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt und kann von dort auch nicht verhindert oder beendet werden.

9.10 Tools – Weitere Funktionen

9.10.1 Wecker

Unter Baby-Alarm können Sie Alarmzeiten eingeben.

Bitte beachten Sie: Der Wecker muss eingeschaltet sein, um die Funktion nutzen zu können.

9.10.2 Stoppuhr

Unter Stoppuhr können Sie Stoppuhrfunktion aufrufen. Zum Starten drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Für Pause drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Zum Wiederstarten drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Zum Löschen drücken Sie die rote Anrufbeendigungstaste.

10 Troubleshooting - Fehlersuche

Die Registrierung endet nicht. – Überprüfen Sie, ob die Pin-Abfrage deaktiviert und ob die Simkarte freigeschaltet wurde. Wenn die Pin-Abfrage noch aktiv ist, kann dies zu Behinderungen beim Einloggen ins Netz führen. Achten Sie auf ausreichende Netzabdeckung.

Das Handy geht nicht an. – Ist die Batterie richtig eingelegt, wurde die Batterie geladen?

Ich kann das Kinderhandy nicht erreichen. – Überprüfen Sie, ob das Kinderhandy eingeschaltet ist du die Simkarte freigeschaltet wurde. Überprüfen Sie im Elternmodus, ob und mit welcher Vorwahl der Anruf eingeht und ob beim Einspeichern diese Vorwahl verwendet wurde (bei Handynummern immer beide Vorwahlsysteme verwenden). Prüfen Sie, ob die Sperrzeit deaktiviert wurde.

Die Kommando-SMS wird nicht erkannt und geht als normale SMS ein. – Überprüfen Sie die Guardian-Rufnummer, diese sollte in Deutschland mit +49 statt der Null, also beispielsweise für 015156789 so lauten: +4915156789. Überprüfen Sie den Kommandocode, oftmals verstecken sich Leerzeichen darin.

Das Handy beendet das Telefonat immer nach zwei Minuten. – Die Einstellung bei Parent Settings – Call Time Limit kann auf 5 Minuten oder ohne Limit geändert werden.

Das Handy lädt, aber beendet den Ladevorgang bereits nach kurzer Zeit und das Akku hält nicht lange. – Das Akku ist vermutlich defekt, bitte austauschen.

Das Kinderhandy nimmt keine Sprache an. – Evtl. ist das Mikro defekt. Das Mikro kann schnell und einfach durch Ihren Händler vor Ort geändert werden.

Das Kinderhandy klingelt im Kindermodus nicht, obwohl im Elternmodus ein Klingelton eingestellt wurde. – Das Kind kann Klingeltöne im Kindermodus selbst bestimmen. Leider ist hier auch eine Mute-Funktion enthalten. Bitte überprüfen Sie, ob diese Funktion gewählt wurde.

Ich habe das Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt, nun ist es in einer anderen Sprache. – Gehen Sie ins Menü auf 4, 1, 3 und stellen Sie die gewünschte Sprache ein.